


Montageanleitung Schritt für Schritt

1. Beachten Sie die Mindestabstände (Freiraum) zu anderen Objekten, damit unbehindert Luft angesaugt und ausgeblasen werden kann. Für einen optimalen Wirkungsgrad muss der Luftstrom in Längsrichtung der Wäscheleite blasen.
2. Halten Sie den Mindestabstand zu brennbaren Materialien von 30 cm ein.
3. Befestigungslöcher für die mitgelieferte Wandschiene gemäss Skizze anzeichnen und bohren, danach Wandschiene montieren. Wir empfehlen, das mitgelieferte Montagezubehör zu verwenden.
4. Raumluft-Wäschetrockner in Schiene einhängen.
5. Die Rückseitig am Raumluft-Wäschetrockner angebrachten Schwingungsdämpfer so einstellen, dass die Gehäuserückseite senkrecht steht.
6. Den Kondenswasser-Ablaufstutzen mit den beigelegten Schrauben ans Gerät montieren.
7. Ablaufrohr oder Kondenswasserschlauch montieren. Beide Möglichkeiten sind optional zu bestellen.
8. Bedienungsanleitung neben Raumluft-Wäschetrockner an Wand montieren
9. Kabel aus der Kabelreserve (Gehäuseoberseite, max. 2m) ausziehen und Netzstecker an Steckdose einstecken. Hauptschalter an unterer Gehäusesseite einschalten und Probelauf vornehmen.



Hinweis: Raumluft-Wäschetrockner sind nur in Räumen ohne spezielle Feuchtigkeitsanforderungen an die elektrischen Installationen zu verwenden. Bei Fragen zur Montage helfen wir gerne unter **0848 812 812** weiter.

Stand: 23.03.2022/BER